

TABLE DES MATIERES

1.SOMMAIRE

- 1.1 FACADE DE L APPAREIL
- 1.2 ARRIERE DE L APPAREIL

2.MENUS DES REGLAGES

- 2.1 LISTE PRINCIPALE
- 2.2 DUREE DE L'ALARME
- 2.3 VITESSE DE TRANSMISSION
- 2.4 TEMPS DE BALAYAGE DU SELECTEUR AUTOMATIQUE
- 2.5 ALARME INTERIEUR AUDIBLE
- 2.6 ALARME EXTERIEUR AUDIBLE
- 2.7 REGLAGE HORLOGE
- 2.8 MIS EN SERVICE DU SELECTEUR AUTOMATIQUE
- 2.9 POLARITE D'ALARME
- 2.10 REGLAGE DU TITRE DES CAMERAS
- 2.11 LISTE D' EVENEMENTS
- 2.12 REGLAGE VIDEO
- 2.13 RESTAURATION DU SYSTEME

3. OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

- 3.1 PLEIN ECRAN
- 3.2 QUAD
- 3.3 AUTO
- 3.4 GEL D'IMAGE (FREEZE)
- 3.5 LECTURE SUR VCR
- 3.6 ALARME ET PERTE DE SIGNAL VIDEO
- 3.7 CONNECTER ALARME ET RS232
- 3.8 FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE

4. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- 4.1 DYSFONCTIONNEMENT
- 4.2 SPECIFICATIONS

1.SOMMAIRE

1.1 FACADE DE L'APPAREIL

1. MENU/EXIT. Cela permet l'accès au réglage du système ou sortir du menu.
2. Affiche la caméra CH1 dans le format plein écran. C'est aussi utilisé pour sélectionner la fonction dans le menu.
3. Affiche la caméra CH2 dans le format plein écran. C'est aussi utilisé pour sélectionner la fonction dans le menu.
4. Affiche la caméra CH3 dans le format plein écran. C'est aussi utilisé pour déplacer le curseur à un endroit nécessaire dans le menu.
5. Affiche la caméra CH4 dans le format plein écran. C'est aussi utilisé pour déplacer le curseur à un endroit nécessaire dans le menu.
6. QUAD (+) Affiche quatre caméras dans le format quadra vision. C'est aussi utilisé pour augmenter la valeur et sélectionner la fonction dans le menu.
7. AUTO (-) Commence le sélecteur automatique des caméras.
8. LECTURE DU MAGNETOSCOPE/GEL DE L'IMAGE/ENTER. Ce bouton est aussi utilisé pour confirmer/exécuter dans le menu.

1.2 ARRIERE DE L'APPAREIL

1. Prise d'alimentation 12V connecteur 2.1mm (+) au centre.
2. Entrée vidéo BNC.
3. Entrée VCR(magnétoscope).
4. Sortie moniteur BNC.
5. SORTIE QUAD Moniteur.
6. ALARME Entrée/Sortie contact d'alarme.

2.REGLAGE DES MENUS

Après avoir connectés toutes les caméras et le moniteur, mettre l'appareil sous tension. Le MENU va apparaître sur l'écran.

2.1 LISTE PRINCIPALE

1. Appuyer sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour naviguer sur le menu
2. Appuyer sur 'ENTER' pour valider.
3. Appuyer sur MENU pour quitter le menu.

2.2 DUREE DE L'ALARME

1. Utiliser la touche (+) ou (-) pour ajuster le temps en seconde (1-99).
2. Appuyer sur MENU pour sortir.

2.3 VITESSE DE TRANSMISSION

1. Utiliser la touche (+) ou (-) pour régler la vitesse de transmission sur RS232.
2. Appuyer sur MENU pour sortir.

2.4 TEMPS DE BALAYAGE DU SELECTEUR AUTOMATIQUE

1. Utiliser la touche (+) ou (-) pour sélectionner le temps en secondes (1-30) lorsque c'est sur le mode sélecteur automatique.
2. Appuyer sur MENU pour sortir.

2.5 ALARME INTERIEUR AUDIBLE

1. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour sélectionner l'alarme sur ON/OFF.
2. Appuyer sur MENU pour sortir.

2.6 ALARME EXTERIEUR AUDIBLE

1. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour régler l'alarme externe ON/OFF.
2. Appuyer sur MENU pour sortir.

2.7 REGLAGE HORLOGE

1. Utiliser la touche (+) ou (-) pour augmenter ou réduire une valeur.
2. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour sélectionner la fonction à régler.
3. Appuyer sur ENTER pour sélectionner l'affichage du temps « YY :MM :DD :HH :MM :SS » ou l'affichage du temps OFF'.
4. Appuyer sur MENU pour sortir.

2.8 MIS EN SERVICE DU SELECTEUR AUTOMATIQUE

1. Appuyer sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les caméras.
2. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour sélectionner ON/OFF.
5. Appuyer sur MENU pour sortir.

2.9 POLARITE D'ALARME

1. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour sélectionner la polarité.
2. Appuyer sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les caméras.
3. Appuyer sur MENU pour sortir.

2.10 REGLAGE DU TITRE DES CAMERAS

1. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour sélectionner la position.
2. Appuyer sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les caméras.
3. Utiliser la touche (+) ou (-) pour sélectionner les mots.
4. Appuyer sur MENU pour sortir.

2.11 LISTE D'EVENEMENTS

1. Appuyer sur 'ENTER' pour effacer les enregistrements.
2. Appuyer sur MENU pour sortir.

2.12 REGLAGE VIDEO (Version couleur)

Appuyer sur ENTER pour accéder à l'ajustement de l'écran vidéo.

1. Utiliser les flèches vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner la fonction à régler.
2. Utiliser la touche (+) ou (-) pour ajuster la valeur de luminosité , contraste et couleur.
3. Appuyer sur MENU pour sortir.

2.13 RESTAURATION DU SYSTEME

Appuyer sur ENTER pour restaurer le système.

3. OPTIONS

3.1 PLEIN ECRAN

Appuyer sur le bouton du plein écran, l'image sera affichée en plein écran.

Appuyer sur QUAD, l'écran reviendra en quadra vision.

3.2 QUAD

Appuyer sur le bouton QUAD l'écran fera apparaître quatre caméras dans le format d'écran quadra vision.

3.3 AUTO

Appuyer sur le bouton AUTO, pour démarrer le sélecteur automatique.

Le Quad et le plein écran apparaîtront séquentiellement.

3.4 GEL D'IMAGES (FREEZE)

Pour la fonction GEL, appuyer sur le bouton (ENTER) LECTURE VCR/GEL. GEL apparaîtra sur le haut de l'écran. Ensuite appuyer sur la caméra que l'on veut gelée et Z apparaîtra sur la caméra sélectionnée.

Pour arrêter le mode GEL , appuyer sur le bouton LECTURE VCR/GEL ensuite ENTER.

3.5 LECTURE DE L' ENREGISTREMENT

Pour la fonction LECTURE VCR, veuillez appuyer sur LECTURE VCR/FREEZE ensuite bouton ENTER pendant 2-3 secondes. Vous verrez la lecture VCR de l'image. Vous pouvez appuyer écran plein ou bouton quad afin de zoomer l'image lorsque le VCR est en mode lecture. Pour sortir du mode de lecture du VCR, appuyer sur LECTURE VCR/GEL ensuite appuyer sur le bouton ENTER.

3.6 ALARME ET PERTE DE SIGNAL VIDEO

Si vous mettez en fonction le mode alarme intérieur audible et alarme extérieur audible, un signe apparaîtra pendant l'alarme ou LS pendant la perte de signal vidéo sur le côté droit du titre de la caméra.